

Desinet-compact konzentrat

Koncentreret flydende desinfektions- og rengøringsmiddel uden aldehyder

- ▲ EN-kontrolleret og VAH IHO-listet rengørings- og desinfektionsmiddel til overfladesinfektion
- ▲ Fri for aldehyder, fenoler og metalorganiske virkestoffer
- ▲ Rengøringsaktiv og lugtneutral
- ▲ Effektiv mod grampositive og gramnegative bakterier (inkl. salmonella og listeria), gærsvampe og virus med membran (begrænset virucid inkl. HIV, HBV, HCV)
- ▲ Effektiv mod SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777)
- ▲ Velegnet til desinfektion af acrylglas
- ▲ En ubetænkelighedsattest for brug inden for fødevarerområdet



Anvendelsesområder

Til rengøring og desinfektion af vandfaste gulv-, væg-, loft- og møbeloverflader i hygiejnerelevante områder. Kan anvendes på coatede overflader.

Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. 1 dosering = 25 ml.

Fremstilling af brugsopløsning:

Opløsningen skal altid blandes med koldt vand! Dosering se tabel. Anvend 2-L- og 5-L-beholderen via et egnet Kiehl-doseringssystem (f.eks. DosiStation, Arcantec, DosiJet).

Desinficerende rengøring:

Væd hele arealet med desinfektionsløsningen (ca. 15–20 ml/m²), og bearbejd med rengøringsstekstil eller rengøringsapparat. Forbrug: 0,1 ml/m².

Overflader og køkkenredskaber, der kommer i direkte kontakt med fødevarer, skal efter indvirkningstiden skylles grundigt med ferskvand.



Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1! Biocidprodukter skal anvendes forsigtigt. Skiltet og produktinformationerne skal altid læses inden brug.

Indhold (iht. 648/2004/EF)

Nonioniske overfladeaktive stoffer 5–15 %, vandopløselig opløsningsmiddel, biocider.

pH-værdi (koncentrat): ca. 9,5

pH-værdi (brugsopløsning): ca. 7,5

Virkemidler pr. 100 g:

10,0 g Didecyltrimethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5), 11,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9), 14,5 g Phenoxyethanol (CAS: 122-99-6).

Varenummer	Forpakningsenhed (FPE)	Antal FPE pr palle
j350354	240 x 25 ml doseringsposer (karton)	48
j350302	6 x 1 L doseringsflasker (karton)	84
j350308	3 x 2 L flasker (karton)	130
j350305	2 x 5 L dunke (karton)	56

Desinet-compact konzentrat

Koncentreret flydende desinfektions- og rengøringsmiddel uden aldehyder

Faremærkning

Faremærkning (i konzentrat): GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, Fare. H302 Farlig ved indtagelse. H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader. H373 Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P273 Undgå udledning til miljøet. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. P391 Udslip opsamles. Indeholder: Didecyldimonium Chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI)

Test og godkendelser

Doseringsanbefaling for overfladedesinfektion i sundhedsvæsenet

Testmetode	Virkningsområde	Belastning	Dosering		Indvirkningstid	Testbakterier
EN 16615 / 4-felt-test VAH-certificeret anvendelsesbefaling til overfladedesinfektion med mekanik	baktericid / levurocid	høj	0,5 %	50 ml/10 L	60 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Modificeret Vaccinavirus Ankara (MVA)
EN 16777 Kvantitativ overfladeforsøg	begrænset virucid					

Doseringsanbefaling for overfladedesinfektion i industriel, institutionel og fødevarerområdet

Testmetode	Virkningsområde	Belastning	Dosering		Indvirkningstid	Testbakterier
EN 13697 Overfladedesinfektion uden mekanik	baktericid / levurocid	høj	0,5 %	50 ml/10 L	60 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Modificeret Vaccinavirus Ankara (MVA)
EN 16777 Kvantitativ overfladeforsøg	begrænset virucid					

Yderligere tests

Testmetode	Virkningsområde	Belastning	Dosering		Indvirkningstid	Testbakterier
medicinsk område						
EN 16615 / 4-felt-test	baktericid / levurocid	høj	0,5 %	50 ml/10 L	15 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans
EN 13727 Kvantitativ suspensionsforsøg	baktericid	høj	0,5 %	50 ml/10 L	1 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 13624 Kvantitativ suspensionsforsøg	levurocid	høj	0,5 %	50 ml/10 L	5 min	Candida albicans

* iht RKI-anbefaling Bundesgesundheitsblatt 01/-2004, se også www.desinfektionsmittelliste.de

Desinet-compact konzentrat

Koncentreret flydende desinfektions- og rengøringsmiddel uden aldehyder

Testmetode	Virkningsområde	Belastning	Dosering		Indvirkningstid	Testbakterier
virucidi						
EN 14476 Kvantitativ suspensionsforsøg	begrænset virucid*	lav	0,25 % 0,5 %	25 ml/10 L 50 ml/10 L	1 min 1 min	Modificeret vacciniavirus ankara (MVA)
		høj	0,5 %	50 ml/10 L	60 min	
EN 16777 Kvantitativ overfladeforsøg	begrænset virucid*	høj	0,5 %	50 ml/10 L	60 min	Modificeret vacciniavirus ankara (MVA)
DVV/RKI Kvantitativ suspensionsforsøg	begrænset virucid*	med og uden	0,25 %	25 ml/10 L	30 min	BVDV (surrogat for HCV), vacciniavirus
	andre virkemåder	med og uden	2 %	200 ml/10 L	120 min	Murines Norovirus (MNV)
		uden	0,25 %	25 ml/10 L	15 min	Rotavirus
industriel, institutionel og fødevarerområdet						
EN 1276 Kvantitativ suspensionsforsøg	baktericid	høj	0,5 %	50 ml/10 L	1 min	Staphylococcus aureus inkl. MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa
EN 1650 Kvantitativ suspensionsforsøg	levurocid				5 min	Candida albicans

* iht RKI-anbefaling Bundesgesundheitsblatt 01/-2004, se også www.desinfektionsmittelliste.de